

Guía de inicio rápido del usuario

w: solisinverters.com 🛛 🖬 💓 🛅

# Contenidos

Parte 1: 5 sencillos pasos para empezar (registro, migración e inicio de sesión)	pág. 3 a 7
Parte 2: Utilización de la plataforma (supervisión y alarmas)	pág. 8 - 10
Página de descripción de la planta	pág. 8
Ubicación de la planta	pág. 8
Cuadro de la planta	pág. 9
Página de resumen de dispositivos	pág. 9
Búsqueda de información de alarmas	pág. 10
Parte 3: Puesta en marcha de sistemas (creación de plantas y adición de registradores de datos)	pág. 11 - 12
Añadir una nueva planta (Desktop)	pág. 11
Añadir una nueva planta (Móvil)	pág. 12
Escanear registradores de datos (móvil)	pág. 12
Parte 4: Organización y gestión (añadir nuevos usuarios e invitados)	pág. 13 - 17
Añadir miembros adicionales	pág. 13-15
Nuevo inicio de sesión de invitados (configuración)	pág. 15
Nuevo inicio de sesión de invitados (activar o desactivar la notificación de alarmas)	pág. 15-16
Retirada del inversor de la planta	pág. 17
Retirada del registrador de datos	pág. 17

# Parte 1:

## **5 sencillos pasos para empezar** (registro, migración e inicio de sesión)

### Paso 1

#### Abrir el navegador de Internet\*

Visitar www.soliscloud.com



#### **\*POR FAVOR, TENGA EN CUENTA:**

Por favor, utilice: Chrome, Safari, Edge y Firefox ya que estos navegadores son los que mejor funcionan

### Paso 2

#### Registro

Si es un nuevo usuario, haga clic en "Regístrese ahora" y luego en "Registrar organización" si es un instalador/técnico o haga clic en "Registrar propietario" si es un propietario de sistema/planta.

Los instaladores también pueden crear cuentas para los propietarios de viviendas, convirtiéndolos en invitados o en propietarios de sus propias instalaciones. Consulte la página 14 para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.

Si ya tiene una cuenta registrada en Solis Home o Solis Pro, tendrá que migrar su cuenta. Por favor, consulte la página 6 para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.

Input email or username Input password Remember Log in Forget password Sign up now > Solis Cloud Registration Log in > Register Organization. Register Owner Installer Dealer Plant Owner

#### POR FAVOR, TENGA EN CUENTA:

La migración de su cuenta no migra automáticamente las cuentas de invitados asociadas a sus plantas existentes. Cada invitado tendrá que hacer su propia migración si quiere utilizar SolisCloud.

### Paso 3 Registrar una organización:

Introduzca el nombre de la organización y la dirección de correo electrónico del administrador. Haga clic en "Código de verificación" para que se envíe un código a la dirección de correo electrónico introducida. A continuación, introduzca ese código en la casilla denominada "Vcode" donde dice "Input verification code". Introduzca un nombre de usuario y una contraseña. El "Código de organización" se generará automáticamente. Haga clic en "Otro" si desea un código de organización diferente. Marque la casilla "He leído y acepto" y haga clic en "Registrarse"..

		"Registrarse"			
Solis Cloud Re	egistration	Register Organiza	ation.		Log in 🗦
		Tip: If your the Gink administra	organization (company) has already ing Cloud system, you do not need t tor of your organization (company) organization member	y registered an organization to register again. Please co to add you as a lower orga In the system.	account in ntact the nization or
	Register Organization.	* Name of Organization	Input 2-60 characters		
		* Ema	I Input email		
		* Vood	Input verification code	Verification code	
		* User Nam	Input 2 to 60 Chinese charac not pure numbers	cters or English letters,	
		* Passwor	Input 6 to 16 letters, symbol	is and numbers $\sim$	
		Organization Code	08C98A	C	
			I have read and agree Privac	ty Policy	
			Regis	ter	
Registrar a un propietario	:	Introduzca el correo verificación" para que introduzca ese códig verification code". Int marque la casilla "He usuario" y luego hag	electrónico del prop e le envíen un códio o en la casilla llama roduzca un nombre e leído y acepto el a a clic en "Registrars	vietario y haga ( go a la direcció ada "Vcode" do e de usuario y u acuerdo de priv se".	clic en "Código de n. A continuación, onde dice "Input una contraseña y racidad del
	Log in 🗦	Register Owner			Log in 🗦
		* Ema	I Input email		
		* Vcod	Input verification code	Verification code	
Register Owne Plant Owner	r	* User Nam	Input 2 to 60 Chinese chara not pure numbers	icters or English letters,	]
		* Passwor	d Input 6 to 16 letters, symbol	is and numbers $\sim$	
			I have read and agree Priva	cy Policy	
			Regis	ster	

#### POR FAVOR, TENGA EN CUENTA:

Solis Home y Solis Pro seguirán funcionando por lo que la migración es opcional y sólo es necesaria si desea utilizar la nueva plataforma, SolisCloud. Una vez que haya migrado a la nueva plataforma no es posible volver a utilizar la antigua plataforma, Solis Home y Pro.



Cualquiera que estuviera utilizando la plataforma de monitorización original de Solis (Solis Home/Solis Professional) tendrá que migrar sus sistemas a la nueva plataforma. Para ello, seleccione "Migración de datos" en la esquina superior derecha de la página de inicio de sesión. Las credenciales de inicio de sesión originales deberán utilizarse aquí. Introduzca el nombre de usuario/dirección de correo electrónico y la contraseña y, a continuación, haga clic en "Iniciar migración", Por favor, tenga en cuenta que la migración tarda unas horas en completarse. Los sistemas aparecerán en la nueva plataforma una vez que la migración se haya completado.

Data Migration	Data Migration	
Professional Edition     Home Edition	Professional Edition     O     Home Edition	
Input account of Ginlong Professional Edition	Input Ginlong Home Edition account	
Input Professional password	Input Home Edition password	
Hint: ItAligration will transfer the account and plant information of old platform to SolisCloud, and users can normally use SolisCloud 2.Basic data of plant takes 5–10 minutes, and all data of plant expected to be completed in 2 hours) 3.After the migration, please try to use the new platform 4.If there is an external organization in the organization, please contact the after-sales 5.If you have any questions about migration, please contact after-sales service@ginlong.com	Hint: 1.Migration will transfer the account and plant information of old platform to SolisCloud, and users can normally use SolisCloud 2.Basic data of plant takes 5–10 minutes, and all data of plant expected to be completed in 2 hours) 3.After the migration, please try to use the new platform 4.If there is an external organization in the organization, please contact the after-sales 5.If you have any questions about migration, please contact after-sales service@giniong.com	Una vez que se haya completado el registro/migración, podrá iniciar sesión en la nueva plataforma de
		supervisión en el
		aplicación.
Edición profesional	Edición para casa	

### Paso 5

#### Descargar la aplicación SolisCloud

Busca "Soliscloud" en la tienda de aplicaciones y luego descarga la aplicación. Si ya has creado una cuenta a través del navegador, utiliza tus credenciales de acceso. Si aún no has creado una cuenta, toca "Registro" en la esquina superior derecha. A partir de ahí, toca "Organización" si eres un instalador o "Propietario" si eres un dueño de casa. Si quieres que la aplicación recuerde tus credenciales de acceso, marca la casilla "Recordar" en la página de acceso.













Página de

descripción

de la planta

## Parte 2: Uso de la plataforma (Monitorización y alarmas)

La página de descripción de la planta aparece por defecto y muestra todas las plantas que fueron creadas por el usuario. El estado de la planta se muestra como un punto de color junto a la palabra "Online" o "Offline". Un punto verde significa que el sistema está generando sin problemas. Un punto rojo significa que el sistema está comunicando pero tiene una alarma. Un punto gris significa que el sistema no se está comunicando. Al hacer clic en una planta se abrirá una nueva pestaña que le permitirá explorar los detalles de esa planta.



### Localización de la planta



La ubicación de la planta muestra un mapa y una lista de sus sistemas. Al hacer clic en un sistema, se accede a la ubicación que se ha asociado a esa planta.

			ମ୍ଚ l arr	a Screen 🔾 MSG	Saliel IS MA
	-	total nelo: 017KWII	total caning. 105.4050		JUISUJIIIA
Plant List Plant Loc	cation Plant Chart				
			< 29/04/2021 →	Day Month Year T	iotal <u>a</u> Export
-O- Power		Daily Yield: 1.500kWh Daily Ea	rming: 0.300USD		СŦ
kw 2.5					
2					
		~			
1.5 -					
	Plant List Plant Los	Plant List Plant Location Plant Chart	Plant List Plant Location Plant Chart  Plant List Plant Location Plant Chart  Daily Yield: 1500kWh. Daily Ex	Plant List         Plant Location         Plant Chart <ul> <li>Power</li> <li>Daily Yield: 1.500kWh.</li> <li>Daily Yield: 1.500kWh.</li></ul>	Plant List Plant Location Plant Chart  Plant List Plant Location Plant Chart  C 2004/2021 > Day More Year T  Daily Yield: 1500kWh Daily Earning: 0.300USD  kW  25  4  5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5

El cuadro de plantas muestra el rendimiento diario de todas las plantas registradas - se puede ver cualquier día

#### Página de descripción del dispositivo

La descripción de dispositivos le permite ver todos sus dispositivos registrados por tipo de dispositivo (inversor, registrador, etc.).

Ct solis				🖌 Large Screen	© MSG	SolisUS
Overview	Device Overview 📴					
Plant Overview	Inverter	Datalogger		EPM		
Device Overview	Total 1 Normal 1 Alarm 0 Offline 0		Total: <b>1</b> Normal: <b>1</b> Offline: <b>0</b>	-K-	Total: <b>0</b> Normal: <b>0</b> Offline: <b>0</b>	
8	Inverter Datalogger EPM	Meteorograph Meter	Display My Inverter	Searc Status: All V Re	ch Device SN ated power (kWp	):
	Status Inverter SN Ra	ated Power Current Power Today Yield	Total Yield Plant	Warranty L	ast Update	Operation
	Online 140082200030001 10	2.164kW 1.7kWh	818kWh Stone's House		29/04/2021 11:30:27	Operation
		Total 1 Tolpage v	< 1 > Go to 1			

#### Buscar información sobre las alarmas

Haga clic en el icono llamado "O&M" en la parte izquierda de la pantalla para ver la información de las alarmas. Las alarmas se desglosan en tres categorías: Pendientes, Procesadas y Restauradas. Las alarmas pendientes son alarmas actuales que no se han borrado. Las alarmas restauradas han sido resueltas por el sistema y ya no aparecen como fallo.



t≱solis							🗹 La	rge Screen 🛛 💬 MS	G 💿 SolisUS
08M	Alarm Information	on 🔯							Alarm Noti
Alarm Information	All Pending	Processed	Restored 🖾 SI	art Time • End T	īme Al v		Pla	nt / inverter SN / alarm cont	lent Sea
IV Curve	Grade	Status	Plant Name	Inverter SN	Alarm Content	Alarm Code	Handling Method	Start Time	Operation
Dispersion Rate Analysis		Pending	Bill Brooks	140080190170001	NO Battery	108C4		29/04/2021 08:20	Operation
		Restored	Bill Brooks	140080190170001	NO Battery	18604	Recovered.No need	t 28/04/2021 08:19	Operation
	General	Restored	Stone's House	140082200030001	AFCI Fault	106C0	Recovered, No need	t	Operation
		Restored	Bill Brooks	140080190170001	NO Battery	18804	Receivered.No need	t 27/04/2021 08:21	Operation
	General	Restored	Solis Hybrid - NEP Pl	140C8220C030004	AFCI Fault	10800	Recovered, No need	1	Operation
			Alarm (	Code	Handling Method	Start Time	Ope	ration	
as alarmas pe Jeden ignorar	ndientes se o eliminar		186C4			29/04/2021 08	:20	Operation	
sando el rató	n por encima	a de	186E4			22/04/2021	Ignore [	Delete	
peración" en	el lado derec	cho	186B2			14/04/2021 17	:37 0	Operation	

#### POR FAVOR, TENGA EN CUENTA:

Si la alarma pendiente no desaparece, póngase en contacto con el equipo de servicio técnico llamando al +34 (0) 914 430 810 o enviando un correo electrónico a: spservice@solisinverters.com datos)

# Parte 3: Sistemas de puesta en marcha (Creación de plantas y adición de registradores de

Añadir una nueva planta (Escritorio)

- Comience en la página de descripción de la planta.
- Haga clic en "Añadir planta" en la esquina superior derecha de la página del navegador.

Añadir planta

Ċ	SOLIS			🗹 La	rge Screen 💬 MSG 🕘 SolisUS 🗛 🗸
	Overview	Plant Overview 🧕			Add Plant
₽	Plant Overview	Current Power	Daily Yield	Daily Earning	Normal Plant
0 1	Device Overview	<b>3.508</b> kW Installed Capacity: 13kWp	KWh Monthy Yield: 378kWh Total Yield: 821kWh	O USD Monthy Eaming: 75.6USD Total Eaming: 164.2USD	1 Plants Alarm Plants: 0 Total Plants: 2

Introduzca toda la información de la planta y añada el número de serie del registrador. La capacidad instalada es el tamaño del sistema, no el inversor. Los ingresos por kWH deben ser la tarifa que compañía eléctrica cobra por la energía. Por último, haga clic en "Crear planta" para terminar. La planta se mostrará ahora en la lista de plantas, pero po favor, deje que el sistema tenga media hora para mostrar los datos. Aquí también se pueden añadir invitados

< Back	Add Plant						lownload template
Add Plant							
	Plant Owner (*)	Click to set the owner, there is only	one owner for a plant				
		Settings					
	Plant Guest ()	Click to add a guest, a plant can ha	ve multiple guests				
		Add					
	Basic information						
	* Plant Name	insul your start same 2.60 disits		installer Fraai	local installer's email		
	* installed	Input installed capacity	ktNp	Installer Phone	Input installer phone.		
	Capacity			Module	Input module number		
< Dack	· Area	Map Loca Prevince City Dis	and	Part Type	Residential Plant		
< Back Add Plant	* Area * Plant Address	MapLess     Province City Dis     provide detailed address	ala	Plant Type Dat Connection	Residential Plant		
< Dack	*Area *PastAdores *Tree Zore	MapLoca.     Province City Dis     Imput detailed address.     Select time zone	aid 	Plant Type Gird Connection Type	Residential Plant Entire Energy to Gid		
< Back Add Pinet	* Area * Plant Address * Time Zole * Commey	MapLete. Province City Dis     mpul detailed address.     Seried time pane     USD		Plast Type Geld Cannechan Type Plast Plaster	Residential Plant Extine Energy to Gold		
< Deck And Plant	* Area * Plant Address * Time Zone * Commoy * Earning per	MapLoca Province City Dis     Province		Plati Type Old Consection Type Plati Plater	Residential Plant Entire Energy to Gold +		
< Dack Add Place	* Area * Plant Address * Trees Zone * Currency * Earring per 50%	Map Loca Private City Dis     Provide City Dis	eled v Vattoree	Plast Type Old Consection Type Plast Polars	Residential Plant Entre Energy to God	skaaded, within	
. < Back Add Place	* Area * Plant Address * Texes Zeare * Currenzy * Earring per kt/h Cogascation	MapLess Province City Dis     Province	eld UDDawn Search	Paul Type Gild Consection Type Plat Polare	Residential Plant Entire Energy to Gold 4 4 4 4 4 5 B pictures can be up 706kb image format	skaded, within	
< Back And Plant	*Area *Plant Address *Texes Zone *Currency *Eareng per Uth Cogasization Core	Map Loca Province City Dis     Pool detailed address     Serect time zone     USD     Isonal Earning part With     Esset20	elect	Plati Type Old Consection Type Plati Picture	Residential Plant Entire Energy to God + Up to 9 pictures can be up 706kb image format Other Sellings *	slauded, within	
< Back And Plant	* Area * Plant Adhens * Tens Zone * Currency * Eurong per 80% Coganization Code Datalogger Str	Map Loca Province City Dis     Province	ender V Utto Avman Enerch	Plati Type Old Conscion Type Plati Picture	Residential Plant Entire Energy to God + Up to 9 pictures can be up to 9 pictures can be up Other Sellings +	slaaded, within	

#### **Añadir una nueva planta** (Móvil)

- En la aplicación, pulse el icono del signo más (+) en la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, pulse "Añadir planta".
- Introduzca la información de la planta teniendo en cuenta que la capacidad instalada es el tamaño del sistema, no el inversor. Los ingresos por kWH son la tarifa que la compañía eléctrica cobra por la energía.
- Aquí también se pueden añadir los invitados.



12:44	•11 3	•
( с	reate Plant	Don
* Plant Name	Input plant n	iame
<ul> <li>Installed</li> <li>Capacity(kWp)</li> </ul>	Installed Capa	acity
* Area	Locat	ion ©
* Address	Input detailed add	ress
* Earning per kWh	Input Earning per	kWh
Organization Code	Input Organization Cc	de >
Add Guest 🕖		$\oplus$
Installer Phone	Input installer pl	hone
Installer Email	Input installer's e	email
Module	Input number of mod	lules
Plant Type	Residen	tial 🕽
Grid Connection Type	Entire Energy to G	rid )
* Time Zone		>
* Currency		>
	More ~	

### Registradores de datos de escaneo (móviles)

- Los registradores pueden ser escaneados o añadidos manualmente introduciendo el número de serie. Una vez escaneado el registrador, se añadirá al sistema.
- Si escanea los registradores, asegúrese de escanear el código de barras del propio registrador y no el de la etiqueta de especificaciones del inversor:







# Parte 4:

## Organización y gestión (Añadir nuevos usuarios e invitados)

#### Añadir miembros adicionales

• To add additional members to your organization, click the icon called "Service" on the left side of the page



El nuevo usuario recibirá un correo electrónico con un enlace a SolisCloud donde podrá conectarse y añadir sus propias plantas.

Continuar en la página siguiente.

#### Sigue añadiendo miembros adicionales.

Como alternativa, se puede añadir un invitado seleccionando primero un centro y haciendo

clic en "Modificar información"

No.	solis					🖉 Large Screen	© MSG	SolisUS.MA 👻
	Info	Modify plant i	nfo					
₽	Plant Information							
٦		Plant Owner 🕥	User Name	Email	Operation			
<u>ايت</u>			Michael Allen	Allen.michaelh@gmail.com	Delete Edit			
© 8								
80		Plant Guest (?)	User Name	Email	Operation			
			SolisUS.MA	Michael.allen@solisinverters.com	Delete Edit			
			john_bennett	john.bennett.solar@gmail.com	Delete Edit			
			Add	bill@brooksolar.com	Delete			

Modify plant info

Modify plant info

Plant Guest (?)

Plant Owner ⑦ User Name

Michael Allen

< User Name

Herschel Allen
O Whether to notify guest by email

 Introduzca la dirección de correo electrónico del invitado. Si ya se ha registrado, no tendrá que hacer nada más.

lant Owner 🕜	User Name	Email	Operation
	Michael Allen	Allen.michaelh@gmail.com	Delete Ed
lant Guest 🕥	< Email		
	Input guest email		N
	Reminder: Both registered and u	nregistered email can be filled in.	

Email

The visitor has not registered and will register a new account (ce

Allen.michaelh@gmail.com

Operatio

Delete Edit

- Si no se ha registrado antes, tendrá que introducir el nombre del invitado y hacer clic en "Registrar y asociar". Aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla que dice "Invitado registrado y asociado con éxito".
- El invitado recibirá un correo electrónico de SolisCloud diciendo que su cuenta está registrada. Se le dará una contraseña temporal de 123456. El invitado podrá iniciar sesión tanto en la aplicación SolisCloud como en la página del navegador utilizando su correo electrónico y la contraseña temporal. Se recomienda que cambie su contraseña después de iniciar la sesión por primera vez.



#### Inicio de sesión de nuevos invitados (configuración)

Cuando el invitado se conecte a la nueva plataforma, tendrá que hacer clic en "Búsqueda avanzada", luego en "Todos" en "Visualización de la planta", y después hacer clic en el "OK" naranja para ver los sistemas a los que ha sido añadido como invitado.



#### Inicio de sesión de nuevos invitados (Activar o desactivar la notificación de

#### alarmas)

Para activar o desactivar los correos electrónicos y los mensajes push de notificación de alarmas, haga clic en el icono "O&M" y luego en "Notificación de alarmas" en la esquina superior derecha de la página.

	C solis							🗹 Large	Screen ⊖ MSG	💽 Set
_	ОВМ	Alarm Informatio	n 🖸							Alarm N
so1.	Alarm Information	All Pending	Processed	Restored	Start Time • End T	me Al ·		Plant /	invertier SN / alarm conten	I.S
eccionar) ——		Grade	Status	Plant Name	Inverter SN	Alarm Content	Alarm Code	Handling Method	Start Time	Operation
	Dispersion Rate Analysis		Pending	Dil Drooks	140C8019C170001	NO Battery	10804		29/04/2021 08:20	Operation
	Ð		Pending	OU power lab	140082200210002	No Orid	100E4		22/04/2021 11:13	Operation
	86	General	Pending	Bit Brooks	140080190170001	Can Communication	10082		14042021 17:37	Operation

Continúa en la página siguiente

Paso 2.

.....

		(Seleccionar)				
<ul> <li>Las notificaciones serán</li> <li>mostradas por su taláfono mávil</li> </ul>		Alarm Notification				
Si desea recibir notificaciones		Allow Notification				
asegúrese de que el control		Push Notification Email Message				
deslizante de "Notificación "	(Seleccionar) —	-> Push Notification 🜔 Opened				
este configurado en "Abierto" con "Alarma de emergencia"	(Seleccionar) —	Hint General Emergency	C			
los tres tipos de alarma	× /	Reminder: If turn this off, the platform will no longer push your alarr message to you but the alarm message still exists in the alarm list)	n			
activados.	(Seleccionar) —	Message Push now ~				
		Notification Time Rules for notifying users when an alarm occurs, and setting up dela notifications can avoid some interruptions	ayed			
		ОК				
<ul> <li>Las notificaciones por correo electrónico se enviarán a la dirección de correo electrónico del usuario registrado</li> </ul>		(Seleccionar)          Alarm Notification         Allow Notification         Push Notification         Email Message				
Las notificaciones por correo electrónico se enviarán a la dirección de correo electrónico del usuario registrado.		(Seleccionar)				
<ul> <li>Las notificaciones por correo electrónico se enviarán a la dirección de correo electrónico del usuario registrado.</li> <li>La dirección de quien recibirá las notificaciones por correo.</li> </ul>		(Seleccionar)				
<ul> <li>Las notificaciones por correo electrónico se enviarán a la dirección de correo electrónico del usuario registrado.</li> <li>La dirección de quien recibirá las notificaciones por correo electrónico se puede cambiar</li> </ul>	(Seleccionar)—	(Seleccionar)				
<ul> <li>Las notificaciones por correo electrónico se enviarán a la dirección de correo electrónico del usuario registrado.</li> <li>La dirección de quien recibirá las notificaciones por correo electrónico se puede cambiar manualmente aquí, asegúrese</li> </ul>	(Seleccionar)—	(Seleccionar)	sages er still in			
<ul> <li>Las notificaciones por correo electrónico se enviarán a la dirección de correo electrónico del usuario registrado.</li> <li>La dirección de quien recibirá las notificaciones por correo electrónico se puede cambiar manualmente aquí, asegúrese de que el control deslizante</li> </ul>	(Seleccionar)—	(Seleccionar) Alarm Notification Allow Notification Push Notification Email Michael.allen@solisinverters.com Email Michael.allen@solisinverters.com Mody Email Message Email Michael.allen@solisinverters.com Mody Email Message Switch After the warm reminder is turned on, a maximum of 12 alarm mess will be sent every day, after it is turned of, the platform will no long actively inform you of the alarm information is the alarm list)	sages er still in			
<ul> <li>Las notificaciones por correo electrónico se enviarán a la dirección de correo electrónico del usuario registrado.</li> <li>La dirección de quien recibirá las notificaciones por correo electrónico se puede cambiar manualmente aquí, asegúrese de que el control deslizante "Mensaje de correo electrónico"</li> </ul>	(Seleccionar)—	(Seleccionar) Alarm Notification Allow Notification Push Notification Push Notification Push Notification Email Message Email Michael allen@solisinverters.com Modry Email Message Email Message Copened Switch After the warm reminder is turned on, a maximum of 12 alarm mess will be sent every day: after it is turned off, the platform will no long actively inform you of the alarm information is the alarm list)	sages er still in			
<ul> <li>Las notificaciones por correo electrónico se enviarán a la dirección de correo electrónico del usuario registrado.</li> <li>La dirección de quien recibirá las notificaciones por correo electrónico se puede cambiar manualmente aquí, asegúrese de que el control deslizante "Mensaje de correo electrónico" está ajustado a "Abierto".</li> </ul>	(Seleccionar)—	Alarm Notification         Alow Notification         Push Notification         Push Notification         Email Michael allen@solisinverters com         Imail Message         Opend         Switch       After the warm reminder is turned on, a maximum of 12 alarm mess will be sent every day; after it is turned off, the platform will no long actively inform you of the alarm message. The alarm information is the alarm list)	sages er still in			
<ul> <li>Las notificaciones por correo electrónico se enviarán a la dirección de correo electrónico del usuario registrado.</li> <li>La dirección de quien recibirá las notificaciones por correo electrónico se puede cambiar manualmente aquí, asegúrese de que el control deslizante "Mensaje de correo electrónico" está ajustado a "Abierto".</li> </ul>	(Seleccionar)—	(Seleccionar) Alarm Notification Alow Notification Push Notificatio	sages er still in			
<ul> <li>Las notificaciones por correo electrónico se enviarán a la dirección de correo electrónico del usuario registrado.</li> <li>La dirección de quien recibirá las notificaciones por correo electrónico se puede cambiar manualmente aquí, asegúrese de que el control deslizante "Mensaje de correo electrónico" está ajustado a "Abierto".</li> </ul>	(Seleccionar)—	Alarm Notification         Alow Notification         Push Notification         Push Notification         Email Michael allen@solisinverters com         Mody         Email Message         Opened         Switch         Ander warm reminder is turned on, a maximum of 12 alarm message. The alarm information is the alarm list)	sages er sSil in			
<ul> <li>Las notificaciones por correo electrónico se enviarán a la dirección de correo electrónico del usuario registrado.</li> <li>La dirección de quien recibirá las notificaciones por correo electrónico se puede cambiar manualmente aquí, asegúrese de que el control deslizante "Mensaje de correo electrónico" está ajustado a "Abierto".</li> </ul>	(Seleccionar)—	Alarm Notification         Alow Notification         Push Notification         Push Notification         Email Michael allen@solisinverters.com         Mody         Email Message         Email Message         Switch         Arer the warm reminder is turned on, a maximum of 12 alarm mess wildbe sent every day; after it is turned off, the platform will no long actively inform you of the alarm message. The alarm information is the alarm list)	sages er still in			
Las notificaciones por correo electrónico se enviarán a la dirección de correo electrónico del usuario registrado. La dirección de quien recibirá las notificaciones por correo electrónico se puede cambiar manualmente aquí, asegúrese de que el control deslizante "Mensaje de correo electrónico" está ajustado a "Abierto".	(Seleccionar)—	Airm Notification         Alow Notification         Push Notification         Push Notification         Email Michael allen@solisinverters com         Moder         Switch         And the searce very day; after it is turned off, the platform will no long actively inform you of the alarm message. The alarm information is the alarm list)	sages er still in			

#### Retirada del inversor de la planta

Si es necesario eliminar un inversor de una planta, seleccione la planta y, a continuación, haga clic en "Dispositivo" en la parte izquierda de la página. Pase el ratón por encima de "Operación" en la parte derecha de la página y, a continuación, haga clic en "Borrar" para eliminar el inversor de esta planta.

• Ahora se puede añadir un nuevo inversor a este sitio.



#### Retirada de registradores de datos

Los registradores de datos también se pueden sustituir de esta manera. Seleccione "Registrador de datos" y luego elimine el registrador para añadir uno nuevo. Este proceso desvincula el registrador de datos del sistema, lo que permite instalar el registrador en un sistema diferente y añadir un nuevo registrador al sistema original.

Section 2	· Institute	-						
	and the second sec							
-	-							
-		Instant N	~		Table Agentine Mar	-	lantana n	-
-		and the second s					Contraction of the second seco	

## Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia en spservice@solisinverters.com o llame al +34 (0) 914 430 810.



Hecho por Ginlong Technologies Código del stock: **300763.SZ**  Contable. Confiable. Local.

w: solisinverters.com 👘 🖬 😏 🛅