

Гібридний інвертор серії Solis RHI

(RHI-3P (5-10) К-HVES-5G) Посібник з експлуатації Вер. 1. 2

Ginlong Technologies Co., Ltd.

No. 57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang, 315712, P.R.China.

Тел.: +86 (0)574 6578 1806

Факс: +86 (0) 574 6578 1606

Email:info@ginlong.com

Web:www.ginlong.com

У випадку будь-яких розбіжностей із цим посібником користувача враховуйте фактичні вигляд і характеристики обладнання.

Якщо у вас виникли проблеми з інвертором, дізнайтеся серійний номер інвертора та зв'яжіться з нами. Ми відповімо вам якнайшвидше.



Ginlong Technologies Co., Ltd.

1.	Вступ		2
	1.1	Опис продукту	2
	1.2	Список упаковки	3
2.	Інстру	укції з техніки безпеки	4
	2.1	Символи безпеки	4
	2.2	Загальні вказівки з техніки безпеки	4
	2.3	Замітки щодо використання	6
3.	Загал	ьна інформація	7
	3.1	Екран	7
	3.2	Клавіатура	7
	3.3	Підключення клеми	7
4.	Вста⊦	ювлення	8
	4.1	Вибір місця для інвертора	8
	4.2	Монтаж інвертора	. 10
	4.3	Збірка вхідної клеми масиву фотоелектричних панелей	. 11
	4.4	Компоненти клем акумулятора	. 12
	4.5	Збірка конектора змінного струму	. 13
	4.6	Встановлення лічильника	. 15
	4.7	Звбірка комунікаційного кабелю	. 16
	4.8	Підключення логічного інтерфейсу (для Великобританії)	. 17
	4.9	Світлодіодні індикатори	. 18
5.	Огляд	д роботи	. 19
	5.1	Головне меню	. 20
	5.2	Інформація	. 24
	5.3	Налаштування	. 25
	5.4	Розширена інформація	. 28
	5.5	Додаткові налаштування	. 36
6.	Введе	ення в експлуатацію	. 36
	6.1	Підготовка до введення в експлуатацію	. 36
	6.2	Порядок введення в експлуатацію	. 36
7.	Пошу	к та усунення помилок	. 37
8. T	ехнічне	е обслуговування	. 42

1. Вступ

1.1 Опис виробу

Серія Solis RHI розроблена для житлових гібридних систем, які можуть працювати з акумуляторами для оптимізації самоспоживання. Пристрій може працювати як у мережі, так і без неї. Серія Solis RHI має 4 різні моделі:

RHI-3P5K-HVES-5G, RHI-3P6K-HVES-5G, RHI-3P8K-HVES-5G, RHI-3P10K-HVES-5G





1.2 Упаковка

Будь ласка, переконайтеся, що в упаковці разом із вашою машиною включені такі товари:



Якщо чогось не вистачає, зв'яжіться з місцевим дилером Solis.

2. Безпека та сигнальні сповіщення

2. Безпека та сигнальні сповіщення

2.1 Техніка безпеки

Наступні типи інструкцій з техніки безпеки та загальна інформація, що містяться в цьому документі, мають такі значення.



НЕБЕЗПЕКА:

«Небезпека» вказує на небезпечну ситуацію, яка призведе до смерті або серйозної травми, якщо її не уникнути.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

«Попередження» вказує на небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті або серйозної травми, якщо її не уникнути.



УВАГА:

«Увага» вказує на небезпечну ситуацію, яка може призвести до травми легкої або середньої тяжкості, якщо її не уникнути.



ПРИМІТКА!

«Примітка» містить поради, які є цінними для оптимальної роботи вашого виробу.

2.2 Загальні інструкції з безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

До інтерфейсів RS485 та USB можуть бути підключені лише пристрої, які відповідають стандарту SELV (EN 69050).



попередження:

Не підключайте до заземлення масив фотоелектричних панелей, позитивну (+) або негативну (-) клему; це може призвести до серйозного пошкодження інвертора.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Електромонтаж повинен виконуватися відповідно до місцевих та національних норм електробезпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Не торкайтеся жодних внутрішніх частин під напругою протягом 5 хвилин після відключення від утилітної мережі та входу фотоелектричних панелей.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Для зменшення ризику пожежі потрібні пристрої захисту від перенапруги (ОСРD) для схем, підключених до інвертора.

ОСРD постійного струму встановлюється відповідно до місцевих вимог. Усі фотоелектричні джерела й роз'єми вихідних схем повинні мати ізолятори, які відповідають част. 2 Статті 690 NEC. Всі однофазні інвертори Solis оснащені інтегрованим вимикачем постійного струму.

УВАГА:



Не знімайте кришку — небезпека ураження електричним струмом. Пристрій не містить деталей, що підлягають обслуговуванню користувачем. За технічним обслуговуванням звертайтесь до авторизованих та акредитованих технічних працівників.



УВАГА:

Масив фотоелектричних панелей подає постійну напругу, коли на нього потрапляють сонячні промені.



УВАГА:

Небезпека ураження електричним струмом від енергії, що зберігається в конденсаторах Інвертора; не знімайте кришку протягом 5 хвилин після відключення всіх джерел живлення (лише технік). Гарантія може бути скасована, якщо знати кришку без дозволу.



УВАГА:





ПРИМІТКА!

РV-модуль, що використовується з інвертором, повинен мати показник IEC 61730 класу А.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:





ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Оператор повинен надягати рукавички техніка протягом усього процесу у разі будь-яких небезпек, пов'язаних з електрикою.



AC-BACKUP серії RHI заборонено підключати до мережі

2. Безпека та сигнальні сповіщення

3. Загальна інформація

попередження:

Вироби серії RHI не підтримують паралельну (трифазну та однофазну) роботу на порту AC-BACKUP. Паралельна робота пристрою скасовує гарантію.





ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Ознайомтеся з технічними характеристиками акумулятора перед налаштуванням.

2.3 Замітки про використання

Інвертор розроблено відповідно до діючих норм з техніки безпеки. Використовуйте інвертор у встановленнях, які відповідають ТІЛЬКИ наступним специфікаціям:

- 1. Необхідне постійне встановлення.
- 2. Електромонтаж повинен відповідати всім діючим нормам та стандартам.
- 3. Інвертор повинен бути встановлений відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику.
- 4. Інвертор повинен бути встановлений відповідно до правильних технічних умов.

3.1 Центр

Solis RHI серія приймає РК-екран, на ньому відображаються стан, інформація про експлуатацію та налаштування інвертора.

3.2 Клавіатура

На передній панелі інвертора є чотири клавіші (зліва направо): клавіші ESC, UP, DOWN та ENTER. Клавіатура використовується для:

- Прокрутка відображених параметрів (клавіші ВГОРУ та ВНИЗ); Доступ для
- зміни регульованих налаштувань (клавіші ESC та ENTER).



Малюнок 3.2 Клавіатура

3.3 Підключення клеми

Інвертор Solis RHI відрізняється від звичайного інвертора в мережі; ознайомтеся з наступними інструкціями перед початком підключення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Ознайомтеся з технічними характеристиками акумулятора перед налаштуванням.

4.1 Вибір місця для інвертора

Вибираючи місце для розташування інвертора, слід враховувати наступні критерії. Потрапляння

- прямих сонячних променів може спричинити зменшення вихідної потужності. Не рекомендується встановлювати інвертор під прямими сонячними променями.
- Рекомендується встановлювати інвертор у прохолодному середовищі, яке не перевищує 104F/40C.



Малюнок 4.1. Рекомендовані місця установки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека виникнення пожежі

Незважаючи на ретельну конструкцію, електричні пристрої можуть спричиняти пожежі.

- Не встановлюйте інвертор у місцях, де знаходяться легкозаймисті матеріали або гази.
- Не встановлюйте інвертор в потенційно вибухонебезпечних умовах.

- Встановіть на стіну або міцну конструкцію, здатну нести вагу машини (24 кг). Встановлюйте
- вертикально з максимальним нахилом +/- 5 градусів, перевищення цього може спричинити зменшення вихідної потужності.
- Щоб уникнути перегріву, переконайтеся, що потоки повітря навколо інвертора не заблоковано Між інверторами або предметами слід дотримуватися мінімальний зазор 500 мм, а між дном машини та землею - зазор 500 мм.



- Слід враховувати видимість світлодіодів та РК-дисплеїв. Потрібно
- забезпечити належну вентиляцію.



ПРИМІТКА!

Забороняється розміщувати інші предмети на інверторі.

4.2 Монтаж інвертора

Розміри монтажного кронштейна:



Як тільки підходяще місце буде знайдено відповідно до 4.1, використовуючи малюнки 4.3 та 4.4, встановіть настінний кронштейн на стіну.

Інвертор повинен бути встановлений вертикально.

Для встановлення інвертора виконайте наступні кроки:

1. Виберіть висоту кріплення кронштейна та позначте кріпильні отвори.

Для цегляних стін положення отворів повинно відповідати дюбелям.





ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Інвертор повинен бути встановлений вертикально. Підніміть інвертор (будьте обережні, щоб уникнути перенапруги) і вирівняйте задній кронштейн на інверторі з опуклою секцією кріпильного кронштейна. Підвісьте інвертор на кріпильному кронштейні та переконайтесь, що інвертор надійний (див. малюнок 4.5)



4.3 Збірка вхідної клеми масиву фотоелектричних панелей

Перед підключенням інвертора переконайтесь у наступному:

- Переконайтесь, що напруга струни PV не перевищує максимальну вхідну напругу постійного струму (1000 В постійного струму). Порушення цієї умови втратить гарантію.
- Полярність конекторів фотоелектричних панелей має бути правильною.
- Перемикач постійного струму, акумулятор, резервна клема змінного струму та мережа
- змінного струму мають бути відключені. Переконайтеся, що опір фотоелектричних панелей до землі перевищує 20 кОм.

Інвертор Solis RHI використовує конектори MC4. Дотримуйтесь малюнку нижче, щоб зібрати конектори MC4.

Вимоги площі поперечного перерізу: 2,5 ~ 4 мм².



4.4 Компоненти клеми акумулятора

Для підключення акумулятора використовується конектор швидкого підключення. Конектор підходить для олов'яних кабелів із перерізом провідника 2,5-6мм2 (AWG14-10). Зовнішній діаметр кабелю акумулятора має становити від 5,5 до 8,0 мм.



ПРИМІТКА!

Для виконання з'єднання потрібна лопатева викрутка з шириною 3 мм.

Крок 1. Зніміть 15 мм від провідника, використовуючи для цього відповідний знімальний інструмент.

Крок 2. Відкрийте пружину за допомогою викрутки, як показано нижче. (див. рисунок 4.7).

Крок 3. Вставте смугастий дріт із закрученими проводами до кінця. Кінці дроту повинні бути видні навесні. А потім закрити весну. (див. рисунок 4.8)

Крок 4. Засуньте вставку в втулку і затягніть кабельну заглушку крутячим моментом 2 нм. (див. рисунок 4.9).

Крок 5. З правильною полярністю встановіть конектори на порти акумулятора в нижній частині інвертора до звуку клацання (див. малюнок 4.10).









4.5 Збірка конектора змінного струму

Є дві клеми змінного струму, і етапи складання обох однакові.

Вийміть деталі конектора змінного струму з упаковки.

1. Переконайтесь, що ви використовуєте кабель за правильними характеристиками, як показано на зображенні нижче.

Числове значення
13~25мм
6 ~ 13мм² (10-6AWG)
13мм



Внутрішній конектор змінного струму показує п'ять портів конекторів: «L1», «L2», «L3», «N» і «PE ⊕» (див. мал. 4.13). Три живі дроти з'єднані клемами «L1», «L2» і «L3» відповідно; провід заземлення з'єднує «PE ⊕»; нейтральний провід з'єднує клему «N»:









А) Зніміть ізоляційний кожух кабелю на 70 мм, так щоб довжина оголеного мідного конектора досягала 13 мм. Проведіть кабель через гайку та втулку елемента розетки, вставте відповідні клеми та затягніть гайковим ключем (див. малюнок 4.14). Момент сили становить 1,5-2,5 Нм.





C) Підключіть конектор змінного струму до інвертора, потім затягніть конектор змінного струму за годинниковою стрілкою, поки не почуєте незначний звук клацання, що вказує на успішність з'єднання (див. малюнок 4.16)



Малюнок 4.16 Конектор змінного струму до інвертора

4.6 Встановлення лічильника

Solis RHI- (5-10) Інвертор серії K-HVES-5G з інтегрованою функцією контролю експорту потужності, для цієї функції потрібно підключити трифазний лічильник потужності для контролю експорту енергії.

4.6.1 Встановлення трифазного лічильника

Будь ласка, слідуйте малюнку нижче, щоб встановити 3-фазний лічильник потужності та СТ.



4.7 Збірка кабелів підключення

Інвертор серії RHI використовує кабель RS485 для зв'язку з приладом вимірювання та CAN для зв'язку з системою управління акумулятора. На малюнку нижче показано збірку кабелів зв'язку RS485/CAN.



ПРИМІТКА!

Кабель CAN забезпечує зв'язок між інвертором та літій-іонним акумулятором від Pylontech.

Перевірте наявність сумісності останньої моделі перед встановленням.

Порядок підключення кабелю CAN:

- 1. Вийміть кабель CAN (кінцеві позначки "CAN" на одному кінці та "Meter" на іншому кінці).
- 2. Відкрутіть поворотну гайку з порту САN.
- 3. Вставте клему RJ45 з позначкою CAN в порт CAN, після чого закріпіть поворотну гайку.
- 4. Підключіть інший кінець до акумулятора.

ПРИМІТКА!

Для кабелю CAN для зв'язку використовуються штифт 4 (синій) та штифт 5 (біло-блакитний).

Процедура підключення кабелю RS485:

- 1. Вийміть кабель RS485 (клема «RS485» на одному кінці та «акумулятор» на іншому).
- 2. Відкрутіть поворотну гайку з порту RS485.
- 3. Вставте двохконтактну клему із ярликом RS485 у порт RS485, після чого затягніть поворотну гайку.
- 4. Підключіть інший кінець до глюкометра.

4.8 Підключення логічного інтерфейсу (лише для Великобританії)

Логічний інтерфейс вимагають стандарти G98 та G99, і він може управлятися простим перемикачем або контактором. Коли перемикач закрито, інвертор може працювати нормально. Коли перемикач відкрито, інвертор зменшить свою вихідну потужність до нуля протягом 5с. Контакт5 і Контакт6 клеми RJ45 використовується для підключення логічного інтерфейсу.

Для збирання конектора DRM RJ45 виконайте наведені нижче дії

1. Вставте мережевий кабель у комунікаційну клему RJ45.



 За допомогою інструмента зачистки мережевого дроту зніміть шар ізоляції з комунікаційного кабелю. Відповідно до стандартної послідовності ліній на малюнку 4.20 підключіть провід до штекера RJ45, а потім використовуйте інструмент обтиску мережевого кабелю, щоб притиснути його.



Малюнок 4.20 Зніміть шар ізоляції та підключіть до штекера

3. RJ45Підключіть RJ45 до DRM (логічний інтерфейс).

ПРИМІТКА!

Щоб скористатися цією функцією, зверніться до виробника

5.Опис роботи

4.9 Світлодіодні індикатори

На інверторі RHI є три світлодіодні індикатори (червоний, зелений та помаранчевий), які вказують на робочий стан інвертора.





5.1 Головне меню

- У головному меню є чотири підменю (див. малюнок 5.1):
- 1.Information (Інформація)
- 2.Settings (Налаштування)
- 3.Advanced Info. (Розширена інформація)
- 4.Advanced Settings (Додаткові настройки)

5.2 Інформація

У розділі інформація можуть бути переглянуті операційні дані та інформаційні дані. Підрозділи включають:

 1.General Info (Загальна інформація)
 2.System Info (Інформація про систему)

 3.Energy Records (Енергетичні записи)
 4.PVEnergy Records (Записи PVEnergy)

 5.BMS Info (Інформація про BMS)
 6.Meter Info (Інформація про лічильник)

 Приклад дисплеїв показаний на наступних малюнках. Значення

 наведені лише для довідки.

Дисплей	Тривалість	Опис	
Inverter SN: FFFFFFFFFFFFFFF	10 сек.	Показує серійний номер інвертора.	
Device: Waiting	10 сек.	Показує стан пристрою.	
Battery: Waiting	10 сек.	Показує стан акумулятора.	
Backup: Waiting	10 сек.	Показує стан схеми резервного копіювання.	
Grid: Waiting	10 сек.	Показує стан мережі змінного струму.	
DRMNO. : 08	10 сек.	Показує режим роботи DRM (Діє для UK/AUS).	
Model.:00	10 сек.	Показує номер моделі пристрою.	
SoftVer. : 000000	10 сек.	Показує версію прошивки пристрою.	
Малюнок 5.2 Загальна інформація			

Дисплей	Тривалість	Опис
V_DC1:000.0V I_DC1:000.0A	10 сек.	V_DC1: Показує значення напруги на вході 01. I_DC1: Показує значення струму на вході 01.
V_DC2:000.0V I_DC2:000.0A	10 сек.	V_DC2: Показує значення напруги на вході 02. I_DC2: Показує значення струму на вході 02.
V_A:000.0V I_A:000.0A	10 сек.	V_A: Показує значення напруги мережі. I_A: Показує значення сили струму мережі.
V_B:000.0V I_B:000.0A	10 сек.	V_В: Показує значення напруги мережі. I_В: Показує значення сили струму мережі.
V_C:000.0V I_C:000.0A	10 сек.	V_C: Показує значення напруги мережі. I_C: Показує значення сили струму мережі.
Grid Frequency 00.00Hz	10 сек.	Показує значення частоти мережі.
Battery V:000.0V Battery I:000.0A	10 сек.	Battery V: Показує напругу акумулятора. Battery I: Показує струм акумулятора.
Backup V:000.0V Backup P:00.0kW	10 сек.	Васкир V: Показує напругу резервного порту Васкир P: Показує потужність порту резервного копіювання.
Charge P:00.0kW DisCharge P: 00.0kW	10 сек.	Charge P: Показує заряд акумулятора. Discharge P: Показує розрядження акумулятора.
L	Малюно	к 5.3 Інформація про систему

Дисплей	Тривалість	Опис	
BattChgE Total: 0000000kWh	10 сек.	Показує загальну енергію зарядженого акумулятора.	
BattChgE Today: 000.0kWh	10 сек.	Показує сьогоднішню заряджену батарею.	
BattChgE Lastday: 000.0kWh	10 сек.	Показує вчорашню заряджену батарею енергію.	
Малюнок 5.4.Записи шодо енергії			

Дисплей	Тривалість	Опис	
PV E Total: 0000000kWh	10 сек.	Показує загальну генерацію фотографій.	
PV E Today: 000.0kWh	10 сек.	Показує сьогоднішнє покоління ПВ.	
PV E Lastday: 000.0kWh	10 сек.	Показує вчорашнє покоління ПВ.	
PV E ThisMonth: 0000000kWh	10 сек.	Показує фото покоління цього місяця.	
PV E LastMonth: 0000000kWh	10 сек.	Показує генерацію фотографій минулого місяця.	
PV E Thisyear: 0000000kWh	10 сек.	Показує фото покоління цього року.	
PV E Lastyear: 0000000kWh	10 сек.	Показує фото покоління минулого року.	
Малюнок 5.5 Записи енергії фотоел. панелей			

Дисплей	Тривалість	Опис
Battery V:000.0V Battery I:+00.0A	10 сек.	Battery V: Показує напругу акумулятора (від BMS). Battery I: Показує струм акумулятора (від BMS).
ChargelLmt: 000.0A DischargelLmt: 000.0A	10 сек.	ChargelLmt: Показує обмеження струму заряду акумулятора (від BMS). DischargelLmt: Показує обмеження струму розряду акумулятора (від BMS).
ChargeVLmt: 000.0V DischargeVLmt:000.0V	10 сек.	ChargeVLmt: Показує обмеження напруги заряду акумулятора (від BMS) DischargeVLmt: Показує обмеження напруги розряду акумулятора (від BMS).
SOC Value:000.0% SOH Value:000.0%	10 сек.	SOC value: Показує стан заряду акумулятора. SOH value: Показує стан здоров'я акумулятора
BMS Status: CAN Fail	10 сек.	Показує, що стан зв'язку батареї BMS.

Дисплей Опис Тривалість PhaseA Power: Показує потужність фази А на лічильнику. 10 сек. +000000W PhaseB Power: +000000W 10 сек. Показує потужність фази В на лічильнику. PhaseC Power: +000000W Показує потужність фази А на лічильнику. 10 сек. Meter Energy: 0000000.00kWh Показує енергетичний запис на лічильнику. 10 сек. Output Energy: 0000000.00kWh 10 сек. Показує запис лічильника на експорт. Input Energy: 0000000.00kWh 10 сек. Показує енергетичний запис на лічильнику. Meter Status: RS485 10 сек. Показує стан зв'язку лічильника. Fail Малюнок 5.7 Інформація про лічильник

5.3 Налаштування

Меню Settings (Налаштування) містить наступні підменю: Встановлення часу/дати Встановлення адреси

5.3.1 Встановлення часу/дати

Ця функція дозволяє встановити час та дату. Після вибору цієї функції РК-дисплей зобразить екран, як показано на малюнку 5.8.



Використовуйте клавіші UP/DOWN, щоб встановити час і дату. Натисніть клавішу ENTER, щоб перейти від однієї цифри до другої (зліва направо). Натисніть клавішу ESC, щоб зберегти налаштування та повернутися до попереднього меню.

5.3.2 Встановлення адреси

Ця функція використовується для встановлення адреси, коли декаілька інверторів підключено до трьох моніторів. Адресний номер може бути призначений від «01» до «99». Адреса за замовчуванням — «01».



Натисніть клавіші UP/DOWN, щоб задати адресу. Натисніть клавішу ENTER, щоб зберегти налаштування. Натисніть клавішу ESC, щоб скасувати зміни та повернутися до попереднього меню.

5.4 Додаткова інформація



1

Доступ до цієї області призначений лише для авторизованих та акредитованих фахівців з техобслуговування. Увійдіть у меню «Advanced Info». (Пароль «0010»).

Виберіть «Advanced Info.» з головного меню. На екрані з'явиться запит надати пароль, як показано нижче:



Малюнок 5.10 Введення паролю

Після введення правильного паролю в головному меню з'явиться екран і можна отримати доступ до наступної інформації.

1.Alarm Message (Сигнальне повідомлення) 2.Warning Message (Попереджувальне повідомлення) 3.Running Status (Стан роботи) 4.Communication Data (Комунікаційні дані) 5.Yield Profile (Профіль виходу)

Екран можна прокручувати вручну, натискаючи клавіші UP/DOWN. Натискання клавіші ENTER надає доступ до підменю. Натисніть клавішу ESC, щоб повернутися до головного меню.

5.4.1 Сигнальне повідомлення

На дисплеї відображаються 100 останніх сигнальних повідомлень. Екрани можна прокручувати вручну, натискаючи клавіші UP/DOWN. Натисніть клавішу ESC, щоб повернутися до головного меню.

> Alm000: MET_Comm-FAIL T: 00-00 00:00 D:0000

Малюнок 5.11 Сигнальне повідомлення

5.4.2 Попереджувальне повідомлення

На дисплеї відображаються 100 останніх попереджувальних повідомлень. Екрани можна прокручувати вручну, натискаючи клавіші UP/DOWN. Натисніть клавішу ESC, щоб повернутися до головного меню.

> Msg000: T: 00- 00 00: 00 D: 0000

Малюнок 5.12 Попереджувальне повідомлення

5.4.3 Стан роботи

Ця функція призначена для фахівців техобслуговування і показує такі дані, як, наприклад, внутрішню температуру, Стандарт № тощо. (Значення наведені лише для довідки.)

	—	General Status Advanced Status юнок 5.13 Стан роботи
Дисплей	Тривалість	Опис
DC Bus Voltage: 000.0V	10 сек.	Показує напругу шини постійного струму.
Power Factor: +00.0	10 сек.	Показує коефіцієнт потужності інвертора.
Power Limit%: 000%	10 сек.	Показує відсоток вихідної потужності інвертора.
Inverter Temp: +000.0degC	10 сек.	Показує внутрішню температуру IGBT інвертора
Grid Standard:	10 сек.	Показує поточний ефективний стандарт мережі.
Flash State: 00000000	10 сек.	Зарезервовано для спеціалістів з техобслуговування Solis
	Маг	юнок 5 14 Загальний стан

ПРИМІТКА! Розширений

Розширений стан зарезервований для спеціалістів з техобслуговування Solis.

5.4.4 Комунікаційні дані

На екрані відображаються внутрішні дані інвертора, які призначені лише для фахівців ремонтної служби.



5.4.5 Профіль виходу

Профіль виходу включає: енергію акумулятора, енергію мережі та енергію резервного блока. У цьому розділі можна легко переглянути всі історичні записи про генерацію енергії.



5.5 Додаткові настройки

ПРИМІТКА!

P

Доступ до цієї області призначений лише для авторизованих та акредитованих фахівців з техобслуговування. Увійдіть у меню «Advanced settings» (пароль «0010»).

Виберіть «Advanced settings.» з головного меню. На екрані з'явиться запит надати пароль, як показано нижче:



Малюнок 5.17 Введення паролю

Виберіть «Advanced Settings» в головному меню, щоб отримати доступ до таких опцій:

 1.Select Standard (Вибір стандарту)
 2.Grid ON/OFF (Увімкн./вимкн. мережі)
 3.Battery Control (Контроль заряду акумулятора)

 4.Backup control (Керування резервним блоком)
 5.Storage

 Energy Set (Встановл. зберігання енергії)
 6.STD. Mode Settings (Налашт. режимуSTD.)

 7.Software Update (Оновлення програмного забезпечення)
 8.Export Power Set (Встановл.

експорту потужності) 9.Reset Password (Скидання паролю)

10. Restart HMI (Перезапуск HMI) 11.Self Test CEI 0-21 (Самотестування CEI 0-21) 12.Compensation Set (Встановл. компенсації)

5.5.1 Вибір стандарту

Ця функція використовується для вибору еталонного стандарту мережі.



AS4777-15, NRS097, User-Def тощо).

Для збереження налаштування натисніть клавішу ENTER.

Натисніть клавішу ESC, щоб скасувати зміни та повернутися до попереднього меню.

ПРИМІТКА



Для різних країн стандарт мережі повинен бути встановлений відповідно до місцевих вимог. Якщо є якінебудь сумніви, зверніться до спеціалістів сервісної служби Solis для отримання детальної інформації.

5.5.2 Перемикачі мережі

Ця функція використовується для запуску або зупинки генерації інвертора.



Екрани можна прокручувати вручну, натискаючи клавіші UP/DOWN.

Для збереження налаштування натисніть клавішу ENTER.

Натисніть клавішу ESC, щоб повернутися до головного меню.

5.5.3 Керування акумулятором

Цей розділ використовується для вибору відповідного акумулятора та встановлення функції пробудження акумулятора.

	Battery Select	
Ma		юм

5.5.3.1 Вибір акумулятора

Цей продукт сумісний із наступними модулями акумуляторів:

Бренд	Модель	Налаштування
Pylontech	H48074	Виберіть "PYLON"

Якщо гібридний інвертор не підключений до акумулятора, виберіть "No Battery", щоб уникнути сигналу тривоги. Для вищезгаданих сумісних модулів акумуляторів потрібно визначити лише два параметри:

* OverDischg SOC (10%~40%, 20% за замовчуванням)

 — Інвертор не розряджає акумулятор, коли досягнуто значення OverDischg SOC. Саморозряду акумулятора не уникнути, SOC може знизитися до межі, якщо акумулятор не може заряджатися протягом тривалого періоду часу.



5.5.4 Керування резервним блоком



Рисунок 5.23 Керування резервним блоком

5.5.4.1 Резерв ON/OFF

Цей перемикач може увімкнути/вимкнути електричне підключення резервного порту.



5.5.4.2 Відновлення налаштувань

У цьому розділі показаний параметр резервного порту.



5.5.5 Встановлення зберігання енергії

У цьому розділі доступні два налаштування: Вибір лічильника та Вибір режиму зберігання.



5.5.5.1 Вибір лічильника

Цей параметр використовується для вибору типу лічильника на основі фактичної конфігурації.



5.5.5.2 Вибір режиму зберігання

Є два необов'язкові режими:

1. Time Charging (Зарядка за часом) 2. Off-grid Mode (Режим поза мережею)

Режим за замовчуванням називається "AUTO" (не відображається і його неможливо вибрати). Логіка режиму "AUTO" така: зберігати зайву енергію з панелей в акумуляторі, а потім використовувати її для підтримки навантажень, а не для експорту в мережу. (Максимізація норми самоспоживання системи). Щоб повернутися до режиму за замовчуванням, просто встановіть всі інші режими як OFF.



Режим зарядки за часом:

«Оптимальний дохід» — це перемикач для увімкнення/вимкнення режиму зарядки за часом. Клієнт може визначити силу струму заряду/розряду, а також коли заряджати/розряджати акумулятор.

Дисплей	Тривалість	Опис	
Time-of-Use: Run	10 сек.	Увімкніть/вимкніть режим	
Charge Limit: 010.0A	10 сек.	Встановіть ліміт струму заряду	
Discharge Limit: 010.0A	10 сек.	Встановіть межу струму розрядки	
Charge Time: 00:00 - 00:00	10 сек.	Визначте час зарядки	
Discharge Time: 00:00 - 00:00	10 сек.	Визначте час розрядки	
Chg Total Time: 00:00	10 сек.	Визначте загальний час зарядки	
Малюнок 5.29 Режим зарядки за часом			

Режим поза мережею:

Увімкніть режим для позамережевих систем.

Порт мережі змінного струму повинен бути фізично відключений.

Mode: ON

Малюнок 5.30 Режим поза мережею

5.5.6 Налаштування режиму STD

Ці налаштування зарезервовані для персоналу техобслуговування та технічних

працівників. Не змінюйте нічого без інструкцій.

При виборі опції «Налаштування режиму STD» відкриється наступне підменю:

1.Working Mode Set (Встановл. робочого режиму) 2.Power Rate Limit (Обмеження потужності) 3.Freq. Derate Set (Встановл. відхил. частоти) 4.10mins Voltage Set (Встановлю напруги 10 хв) 5.3Tau Settings (Налаштування 3Tau) 6.Initial Settings (Початкові налаштування)



5.5.7 Оновлення програмного забезпечення

Оновлення програмного забезпечення включає HMI та DSP. Відповідну версію прошивки можна перевірити в цьому налаштуванні. Натисніть "ENT", щоб увійти в режим оновлення.

HMI Update
 DSP Update

5.5.8 Встановлення експорту потужності

Ця функція призначена для встановлення контролю за експортом потужності.

1.EPM ON/OFF (EPM ON/OFF) 2. Backflow Power (Потужність звор. потоку) 2.3.Failsafe ON/OFF (Failsafe ON/OFF)

Налаштування 2 і 3 дійсні лише тоді, коли для параметра 1 встановлено значення "ON".

5.5.8.1 EPM ON/OFF

Увімкнути/вимкнути функцію.



Малюнок 5.32 Оновлення програмного забезпечення

5.5.8.2 Потужність звор. потоку

Визначте дозволену потужність зворотного потоку. (Експорт системи до мережі)



5.5.8.3 Failsafe ON/OFF

Якщо функція Failsafe увімкнена, інвертор відключається, як тільки втрачає зв'язок з лічильником, якщо будь-яка потужність зворотного потоку перевищує межу.



5.5.9 Скидання паролю

Скидання паролю: у цьому меню користувач може скинути пароль інвертора, але пароль адміністратора завжди дійсний.



5.5.10 Перезапуск НМІ

Ця функція призначена для перезавантаження РК-екрану.

5.5.11 Самоперевірка CEI 0-21

Ця функція доступна лише тоді, коли обрано італійський стандарт СЕІ021.

5.5.12 Встановл. компенсації

Ця функція використовується для калібрування вихідної енергії та напруги інвертора. Ця опція має два розділи: Параметр енергії та Параметр напруги.



6.Введення в експлуатацію

7. Пошук та усунення помилок

6.1 Підготовка введення в експлуатацію

- Усі пристрої мають бути доступними для виконання операцій, техобслуговування та ремонту
- . Перевірте і підтвердіть, що інвертор надійно встановлено.
- Місця для вентиляції достатньо для одного або декількох інверторів.
- Над інвертором або модулем акумулятора не залишається вільного місця.
- Інвертор та аксесуари правильно підключені.
- Кабелі проводяться в безпечному місці або захищені від механічних пошкоджень.
- Попереджувальні знаки та етикетки належним чином прикріплені та міцні.

6.2 Порядок введення в експлуатацію

Якщо всі вищезазначені елементи відповідають вимогам, виконайте такі дії, щоб вперше запустити інвертор.

- 6.2.1 Увімкніть резервне джерело змінного струму та мережу змінного струму.
- 6.2.2 Дотримуйтесь малюнку нижче, щоб вибрати стандартну мережу.



- 6.2.3 Процедура налаштувати параметрів описана у розділі 5.
- 6.2.4 Увімкніть перемикач постійного струму між інвертором та акумулятором.
- 6.2.5 (Необов'язково) Якщо акумулятор обладнано літій-іонною батареєю Pylon або батареєю, увімкніть перемикач акумулятора вручну.
- 6.2.6 Реле видаватиме звуки «клацання», і потрібно бути зачекати деякий час для налаштування автоматизації.
- 6.2.7 Система буде працювати належним чином.

Інвертор Solis RHI не потребує регулярного обслуговування. Однак очищення радіатора допоможе інвертору розсіювати тепло і збільшить термін експлуатації інвертора. Бруд на інверторі можна очистити м'якою щіткою.



УВАГА:

Не торкайтеся поверхні, коли інвертор працює. Деякі деталі можуть бути гарячими й призводити до опіків Вимкніть інвертор (див. Розділ 6.2) і дайте йому охолонути, перш ніж проводити технічне обслуговування чи очищення інвертора.

Якщо РК-дисплей та світлодіодні індикатори стану забруднились, очистіть їх за допомогою тканини.



Примітка:

Ніколи не використовуйте для чищення інвертора будь-які розчинники, абразиви та їдкі матеріали.

Інвертор розроблено відповідно до міжнародних стандартів, пов'язаних з мережею, щодо вимог безпеки та електромагнітної сумісності.

Перед поставкою замовнику інвертор пройшов кілька тестів, щоб забезпечити його оптимальну роботу та надійність.

У разі аномалії на РК-екрані з'явиться сигнальне повідомлення.

У цьому випадку інвертор може припинити подачу енергії в мережу.

Описи помилок та відповідні їм сигнальні повідомлення наведено в Таблиці 7.1:

7. Пошук та усунення помилок

При виникненні несправностей на головному екрані відображатиметься стан «Помилка». Виконайте наведені нижче дії, щоб перевірити, яка аномалія виникла.

Кроки: Enter \rightarrow Down \rightarrow Advanced Information \rightarrow Enter \rightarrow Сигнальне повідомлення.

Крок 1: Натисніть ENTER.

Крок 2: Натисніть клавішу DOWN, щоб вибрати «Advanced Information», а потім натисніть клавішу ENTER.



Input Password X X X X Рисунок 7.2.

Крок 4: Натисніть клавішу DOWN, щоб вибрати «Alarm Message», а потім натисніть клавішу ENTER.



Сигнальне повідомлення	Опис помилки	Рішення	
ARC-FAULT В ланцюзі постійного струму виявлено дугу		 Перевірте, чи є дуга в підключенні фотоел. панелей та перезапустіть інвертор. 	
AFCI Check FAULT	Помилка модуля автоматичної перевірки AFCI	 Перезапустіть інвертор або зверніться до інсталятора. 	
DCinj-FAULT	Висока сила впорскування постійного струму	 Перезапустіть інвертор або зверніться до інсталятора. 	
DSP-B-FAULT	Збій комунікації між основним і підлеглим DSP	 Перезапустіть інвертор або зверніться до інсталятора. 	
DC-INTF	Надструм на вході постійного струму	 Перезавантажте інвертор. Визначте та видаліть лінію, що спричиняє помилку МРРТ. Змініть плату живлення. 	
G-IMP	Високий опір мережі	 Використовуйте функцію «user define» для регулювання захисного обмеження, якщо це дозволено електротехнічною компанією. 	
GRID-INTF01/02	Інтерференція мережі	 Перезавантажте інвертор. Змініть плату живлення. Перезапустіть інвертор або зверніться до 	
IGBT-OV-I	Перевищення струму IGBT		
IGFOL-F	Помилка відстеження струму мережі		
IG-AD Вибірка струму мережі не вдається		інсталятора.	
ILeak-PRO 01/02/03/04	Захист від витоку струму	 Перевірте підключення змінного та постійного струму. Перевірте конектори кабелів усередині інвертора. 	
INI-FAULT	Помилка системи ініціалізації	 Перезапустіть інвертор або зверніться до інсталятора. 	
РК-дисплей постійно показує запущення	Не вдається запустити	 Перевірте, чи підключений конектор на головній платі або платі живлення. Перевірте, чи підключений до плати живлення конектор DSP. 	
NO-Battery	Відключений акумулятор	 Перевірте, чи правильно підключено дріт живлення акумулятора. Перевірте вихідну напругу акумулятора. 	
РК-екран інвертора не підключено до схеми живлення.		 Перевірте вхідні конектори панелей. Перевірте вхідну напругу постійного струм (одна фаза>120 В, три фази>350 В) Перевірте, чи не обернено полярність панелей+/ 	
NO-GRID	Немає напруги в мережі	 Перевірте підключення та вимикач мережі. Перевірте напругу мережі всередині інвертора. 	
OV-BUS Перевищення напруги шини постійного струму		 Перевірте з'єднання індуктора інвертора. Перевірте підключення драйвера. 	

7. Пошук та усунення помилок

|--|

Сигнальне повідомлення	Опис помилки	Рішення
OV-DC01/02/03/04	Перевищення напруги постійного струму	1.3меншіть кількість модулів у серії.
OV-DCA-I	Надструм на вході постійного струму	 Перезавантажте інвертор. Визначте та видаліть лінію, що спричиняє помилку МРРТ. Змініть плату живлення.
OV-G-V01/02/03/04	Перевищення напруги мережі	 Резистор кабелю змінного струму занадто високий. Замініть кабель мережі на кабель більшого розміру. Відрегулюйте захисне обмеження, якщо це дозволено електротехнічною компанією.
OV-G-I	Перевищення струму мережі	 Перезавантажте інвертор. Змініть плату живлення.
OV-G-F01/02	Перевищення частоти мережі	 Використовуйте функцію «user define» для регулювання захисного обмеження, якщо це дозволено електротехнічною компанією.
OV-lgTr	Перехідний надструм на стороні змінного струму	
OV-ILLC	Надструм апаратних засобів LLC	 Перезавантажте інвертор. Повернення до виробника на ремонт.
OV-VBackup	Помилка переходу напруги	
OV-TEM	Надмірна температура	 Перевірте вентилятор інвертора. Перевірте, чи не потрапляє на інвертор сонячне світло в жарку погоду.
OV-Vbatt1	Виявлення перенапруги акумулятора	 Перевірте, чи правильно захищено точку захисту від перенапруг. Перезавантажте інвертор.
OV-Vbatt-H	Несправність обладнання через перенапругу акумулятора	 Перевірте коло, чи стрибає схема живлення акумулятора. Перезавантажте інвертор.
Over-Load	Помилка обходу перевантаження	 Перевірте, чи завантажується резервний порт з напругою більше 3 кВт. Зменшіть навантаження резервного порту, а потім перезавантажте інвертор.
PV ISO-PRO01/02	Захист ізоляції фотоел. панелей	 Видаліть подаліть увесь постійний струм на вході, підключіть і перезавантажте інвертор по черзі. Визначте, яка лінія викликає несправність та перевірте ізоляцію лінії.
RelayChk-FAIL	Не вдалося перевірити реле	1. Перезапустіть інвертор або зверніться до інсталятора.

Сигнальне повідомлення	Опис помилки	Рішення
UN-BUS01/02	Перевищення напруги шини постійного струму	 Перевірте з'єднання індуктора інвертора. Перевірте підключення драйвера.
UN-G-F01/02	Недостатня частота мережі	1. Використовуйте функцію «user define» для
UN-G-V01/02	Недостатня напруга мережі	регулювання захисного оомеження, якщо це дозволено електротехнічною компанією.
12Power-FAULT	Несправність джерела живлення 12 В	 Перезапустіть інвертор або зверніться до інсталятора.

Таблиця 7.1 Повідомлення про помилку та опис

ПРИМІТКА!



Якщо інвертор відображає будь-яке сигнальне повідомлення, як зазначено в таблиці 7.1; будь ласка, вимкніть інвертор і зачекайте 5 хвилин, перш ніж його перезапустити. Якщо помилка не зникає, зверніться до місцевого дистриб'ютора або сервісного центру.

Перш ніж зв'язуватися з нами, підготуйте наступні інформацію.

- 1. Серійний номер однофазного інвертора Solis;
- 2. Назва дистриб'ютора/дилера однофазного інвертора Solis (за наявності);
- 3. Дата встановлення.
- Опис проблеми (тобто сигнального повідомлення, що відображається на РК-дисплеї та стан світлодіодного індикатора). Інші сигнали, отримані з підменю «Інформація» (див. Розділ 6.2), також будуть корисними.);
- Конфігурація масиву фотоелектричних панелей (наприклад, кількість панелей, місткість панелей, кількість ліній тощо);
- 6. Ваші контактні дані

8. Технічні характеристики

8. Технічні характеристики

Технічні характеристики	RHI-3P5K-HVES-5G	RHI-3P6K-HVES-5G
Вхідний постійний струм (блок фотоел. панелей)	
Рекомендований макс. Потужність фотоел. панелей	8000W	9600W
Макс. вхідна напруга	10	00V
Номінальна напруга	60	00V
Запускова напруга	16	60V
Діапазон напруги МРРТ	200-850V	
Діапазон напруги МРРТ з повним навантаженням	255-850V	305-850V
Макс. вхідний струм	13/	V13A
Макс. струм короткого замикання	19,5 <i>A</i>	√19,5A
Кількість МРРТ/Максимальне число ліній входу	2	2/2
Акумулятор		
Тип акумулятора	Літій-іонний	акумулятор
Комунікація	CAN/RS485	
Діапазон напруги акумулятора	160 - 600Vdc	
Максимальна потужність зарядки	5kW	6kW
Максимальний струм заряду/розряду	25A	
Вихід змінного струму (блок мережі)		
Номінальна вихідна потужність	5kW	6kW
Макс. видима вихідна потужність	5kVA	6kVA
Фаза роботи	3/N/PE	
Номінальна напруга мережі	380\	//400V
Діапазон напруги в мережі	мережі 320-480 V	
Рейтинг частоти мережі	готи мережі 50/60 Hz	
Діапазон частот змінного струму мережі	45-55 Hz/ 55-65Hz	
Номінальний вихідний струм мережі	7,6A/7,2A	9,1A/8,7A
Макс. вихідний струм	8,4A	10.0A
Коефіцієнт потужності	> 0,99 (0,8 випередж 0,8 затрим.)	
THDi	<2%	

Вихід змінного струму (резерв)		
Номінальна вихідна потужність	5kW	6kW
Макс. видима вихідна потужність	5kVA	6kVA
Виток видимої вихідної потужності	10000VA, 60 sceк	12000VA, 60 сек
Час резервного перемикання	< 40	мсек
Номінальна напруга на виході	3/N/PE, 3	80V/400V
Номінальна частота	стота 50/60 Hz	
Номінальний струм на виході	7,6A/7,2A	9,1A/8,7A
THDv (@лінійне навантаження)	<2	%
Продуктивність		
Максимальна продуктивність сонячного інвертування	98,	4%
Продуктивність сонячного інвертування за нррмами ЄС	97,	7%
Продуктивність МРРТ	99,9%	
Ефективність заряду/розряду акумулятора	97,5%	
Захист		
Захист анти-Islanding	Та	ак
Виявлення резистора ізоляції	Так	
Блок моніторингу залишкового струму	Та	ак
Захист виходу надлишкового струму	Та	ак
Захист короткого виходу	Та	ак
Захисту перенапруги виходу	Та	ак
Перемикач постійного струму	Та	ак
Захист від зворотної полярності постійного струму	Та	ак
Захист від перенапруг фотоел. панелей	Та	ак
Захист зворотного ходу акумулятора	Ta	ак

8. Технічні характеристики

8. Технічні характеристики

Загальні дані	
Розмір (Ш×В×Г)	535*455*181 мм
Вага	25,1 кг
Топологія	Без трансформаторів
Самоспоживання (вночі)	<7 W
Діапазон температур роботи	-25°C ~ +60°C
Відносна вологість	0-100%
Захист від проникнення	IP65
Викид шуму	<30 dB (A)
Концепція охолодження	Природна конвекція
Макс. висота роботи	4000 м
Стандарт підключення до мережі	VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, CEI 0-21
Стандарт Safty/EMC	IEC 62109-1/-2 ,EN 61000-6-2/-3
Технічні особливості моделі	
Підключення постійного струму	Конектор МС4
Підключення змінного струму	Штекер швидкого з'єднання
Дисплей	РК-дисплей, 2X20 Z
Комунікація	RS485, додатково: Wi-Fi, GPRS
Гарантія 5 років (подовження до 20 років)	

Технічні характеристики	RHI-3P8K-HVES-5G	RHI-3P10K-HVES-5G
Вхідний постійний струм (блок фотоел. панелей)		
Рекомендований макс. Потужність фотоел. панелей	12800W	16000W
Макс. вхідна напруга	100	00V
Номінальна напруга	60	0V
Запускова напруга	16	0V
Діапазон напруги МРРТ	200-	850V
Діапазон напруги МРРТ з повним навантаженням	280-850V	250-850V
Макс. вхідний струм	26A/13A	26A/26A
Макс. струм короткого замикання	39A/19,5A	39A/39A
Кількість МРРТ/Максимальне число ліній входу	2/3	2/4
Акумулятор		
Тип акумулятора	Літій-іонни	й акумулятор
Комунікація	CAN/I	RS485
Діапазон напруги акумулятора	160 - 600Vdc	
Максимальна потужність зарядки	8kW	10kW
Максимальний струм заряду/розряду	25	5A
Вихід змінного струму (блок мережі)		
Номінальна вихідна потужність	8kW	10kW
Макс. видима вихідна потужність	8kVA	10kVA
Фаза роботи	3/N/PE	
Номінальна напруга мережі	380V/400V	
Діапазон напруги в мережі	320-480V	
Рейтинг частоти мережі	50/60 Hz	
Діапазон частот змінного струму мережі	45-55 Hz/ 55-65Hz	
Номінальний вихідний струм мережі	12,2A/11,5A	15,2A/14,4A
Макс. вихідний струм	13,4A	16,7A
Коефіцієнт потужності > 0,99 (0,8 випередж. – 0,8 затрим.)		.– 0,8 затрим.)
THDi	< 2%	

8. Технічні характеристики

8. Технічні характеристики

Бихід зміпного струму (резерв)		
Номінальна вихідна потужність	8kW	10kW
Макс. видима вихідна потужність	8kVA	10kVA
Виток видимої вихідної потужності	16000VA	А, 60сек
Час резервного перемикання	с резервного перемикання < 40мсек	
Номінальна напруга на виході	3/N/PE, 380V/400V	
Номінальна частота	50/60 Hz	
Номінальний струм на виході	12,2A/11,5A	15,2A/14,4A
THDv (@лінійне навантаження)	<2	%
Продуктивність		
Максимальна продуктивність сонячного інвертування	98,	4%
Продуктивність сонячного інвертування за нррмами ЄС	97,7%	
Продуктивність МРРТ	99,9%	
Ефективність заряду/розряду акумулятора	тивність заряду/розряду акумулятора 97,5%	
Захист		
Захист анти-Islanding	Та	ак
Виявлення резистора ізоляції	Та	ак
Блок моніторингу залишкового струму	Ta	ак
Захист виходу надлишкового струму	Ta	ак
Захист короткого виходу	короткого виходу Так	
Захисту перенапруги виходу	Так	
Перемикач постійного струму	Так	
Захист від зворотної полярності постійного струму	Так	
Захист від перенапруг фотоел. панелей Так		ак
Захист зворотного ходу акумулятора	Та	ак

Загальні дані		
Розмір (Ш×В×Г)	535*455*181 мм	
Bara	25,1 кг	
Топологія	Без трансформаторів	
Самоспоживання (вночі)	<7 W	
Діапазон температур роботи	-25°C ~ +60°C	
Відносна вологість	0-100%	
Захист від проникнення	IP65	
Викид шуму	<30 dB (A)	
Концепція охолодження	Природна конвекція	
Макс. висота роботи	4000 м	
Стандарт підключення до мережі	VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, CEI 0-21	
Стандарт Safty/EMC	IEC 62109-1/-2 ,EN 61000-6-2/-3	
Технічні особливості моделі	·	
Підключення постійного струму	Конектор МС4	
Підключення змінного струму	Штекер швидкого з'єднання	
Дисплей	РК-дисплей, 2X20 Z	
Комунікація	RS485, додатково: Wi-Fi, GPRS	
Гарантія	5 років (подовження до 20 років)	